


取り付ける

- 1 ビデオカメラのインテリジェントアクセサリシューに、本機の裏面にある矢印の方向にあわせて上から押しながらかつきあたるまで差し込む。
- 2 固定つまみをカチッと音がするまで「LOCK」側に回し固定させる。




- 取りはずすとき
- 1 固定つまみを「RELEASE」側に回してゆるめる。
 - 2 上から押しながら前に引き出してはずす。

- ご注意
- 本機が差し込めないときは、固定つまみを「RELEASE」側にとまるまで回してください。固定ロックが解除されます。
 - 本機を逆に差し込まないよう、矢印の方向を確認してから取り付けてください。

ランプを交換するには

交換用ランプはソニーハロゲンランプ、XB - 3D(別売り)をお使いください。
点灯中に切れた場合はランプ本体が冷えてから交換してください。


- 1 本体が冷えたことを確認後、フロントカバーをはずす。
- 2 ランプが十分に冷えてからランプの根元をもって差し替える。
ランプの根元の差し込み口にまっすぐに抜き差しする。



- ご注意
- 点灯中に切れたランプは、高温になっています。ランプが冷えてから交換してください。
 - 新しいランプは直接手で触れずに、乾いた布などでくるんで取り付けてください。ランプの表面に指紋や汚れが付いたときは、きれいに拭き取ってください。
 - 内部には電圧の高い部分があり、分解したりすると感電の原因となります。内部の点検などはお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。




被写体へのライトの当てかた


- 室内撮影の時などに使用しますと、被写体をきれいに写せます。
- 広角の画面撮影時には周辺の光量が不足します。その時は中央の被写体に効果的なスポットライトとしてご使用ください。
- 逆光の場合、ライトを併用すると、被写体の大切なポイント(人物の顔など)が暗くなりません。屋外撮影では、カメラを太陽に向けないようにご注意ください。室内照明が蛍光灯の場合、画像にちらつきがでることがあります。ビデオライトを併用すると色ムラが消え、比較的きれいな画像になります。



ビデオフラッシュを使う

フラッシュはフォトモード機能付きのビデオカメラで使えます。
ここではCCD-TRV95を例に説明しています。ビデオカメラの詳しい操作については、お手持ちのビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

- 1 ビデオカメラの電源スイッチを「カメラ」にする。
スタンバイスイッチが「ロック」になっていないことをご確認ください。
- 2 本機の電源スイッチを「」にする。
本機が充電を開始します。充電を完了するとビデオカメラのファインダーや液晶画面に「」マーク(充電完了マーク)が表示されます。
- 3 ビデオカメラのフォトボタンを軽く押したまま画像を確認する。フォトボタンは軽く押したままにしておく。
フラッシュがフォトボタンに連動して発光します。画像が静止画になり、メモリー表示が出ます。このとき記録はされません。
画像を選びなおすときはフォトボタンを離します。フォトボタンを離すと、本機は再び充電を始めます。「」マーク(充電完了マーク)が出てからもう1度フォトボタンを軽く押してください。




フォトボタンを押すと、ビデオカメラが明るさを自動調節するために、画像が暗くなったり、色が変わって見えることがあります。

- 4 ビデオカメラのフォトボタンを強く押し込む。
ボタンを押し込んだときの画像が約7秒間静止画で記録されます。記録中の音声も同時に録音されます。記録中は取り込んだ画像がファインダーまたは液晶画面に出ています。
フォトボタンを離すと、画像の記録後、本機は自動的に充電を開始します。

使い終わったら
本機の電源スイッチを「OFF」にする。


- ご注意
- 撮影時、本機のセンサー部を指などでふさがないようにください。被写体との距離がわからなくなり、光量を調節できなくなります。
 - 本機のフラッシュの連続発光を続けると、保護回路が働き、一時的に本機が使用できなくなる場合があります。その際には、本機のスイッチをOFFにして、5～10分放置した後ご使用ください。
 - 本機はバッテリーをビデオカメラと共通に使用しています。バッテリーの残量が少なくなると、充電時間が長くなります。
 - 本機が充電されたあとでも、次の場合には使用時に再充電されます。
 - 本機の電源スイッチを「OFF」にしたあと
 - ビデオカメラのスタンバイスイッチを「ロック」や「スタンバイ」にしたあと



ビデオライトを使う


暗い場所で自動的に点灯させるとき

- 1 本機の電源スイッチを「LIGHT AUTO」にする。
- 2 ビデオカメラをスタンバイ状態にする。
撮影時、暗い場所では自動的にライトが点灯します。
撮影スタンバイ中は約5分たつと自動的に消えます。
点灯中に消すときはスタンバイ状態を「OFF」または「ロック」にします。



ビデオカメラのスタンバイ状態と連動して点灯させるとき

- 1 本機の電源スイッチを「LIGHT ON」にする。
- 2 ビデオカメラをスタンバイ状態にする。
連動してライトが点灯します。
消すときはスタンバイ状態を「OFF」または「ロック」にするか、電源スイッチを「OFF」にします。



使い終わったら
本機の電源スイッチを「OFF」にする。

- ご注意
- ビデオカメラのスタンバイ状態が長いとバッテリーの消耗が早まります。こまめにスタンバイ状態を「OFF」または「ロック」にしてください。
 - ご使用にならないときは、付属のポーチに収納してください。
 - 収納するときは、本機が十分に冷めているのを確認してください。